



まさやん流 A3用紙で作るタコの作り方


1. A3用紙を半分に折って開きます。




2. 真ん中の折り目に合わせて折って開き、四分の1のところに折り目を入れます。



3. 四分の1の折り目に合わせて右上を三角に折り、折り目を入れます。



4. 右下も四分の1の折り目に合わせて三角に折ります。



5. 左側も同じ様に折り、左右の三角の部分を切り落とします。それから、好きな絵を描きます。




6. 竹を削って竹ひごを作ります。3ミリ位の太さまで削ります。竹がなければストローを2本つなぎ合わせたりしても良いです。



7. セロハンテープで竹ひごを貼り付けます。




8. 糸を付けた時に紙が破れないように左右の角に竹ひごの短いものをセロハンテープで貼り付けます。テープを折り返して張るだけでも大丈夫です。



穴を開ける位置

9. 1メートル30センチ位の糸を結び、左右の長さが同じになるように半分に折って長さをそろえて真ん中に輪っかができる様に結びます。



10. 風の足を付けます。風の強さにもよりますが、新聞紙の長い方の辺を3センチ位の長さに切った位は必要です。今回はA4用紙をつなぎ合わせた足を付けて「うなぎ風」も作ってみました。



11. 釣り竿で飛ばすと風が見えなくなる位まで飛びました。

